

# ตั้งโปรแกรมนาฬิกาบันทึกเวลา

การตั้งโปรแกรมสำหรับนาฬิกาการบันทึกเวลาให้ทำงานตามคำสั่งที่ SET ไว้หลักใหญ่ มีดังนี้

ตั้ง วัน เดือน ปี เลื่อนช่องบรรทัด เลื่อนช่องการ์ด สัญญาออก ฟ้ามิกสีน้ำเงิน แดง

## วิธีตั้งเครื่องบันทึกเวลา

รุ่น NE-100, NE-850, NE-860

รุ่น EX-10, EX-9, EX-8

1. ใส่ฟิวส์ขนาด 3 A เข้าที่แผง P.C. Board ที่อยู่ด้านขวามือของเครื่องจะโชว์ตัวเลข 1.00 กดปุ่ม Reset ซึ่งอยู่เหนือฟิวส์ที่อยู่บนแผง P.C. Board

## การตั้งเวลาปัจจุบัน

1. กด. P1 (จอติจิตอกระหว่าง)
2. กด. วันที่ ชั่วโมง นาที (ตามเวลาปัจจุบัน) เป็นเลข 2 หลัก
3. กด. วันในสัปดาห์ (Mon – Sun)
4. กด. Enter (เครื่องจะรับข้อมูลเวลาปัจจุบัน)
5. กด. 01 (รหัสของการ์ด)
6. กด. เดือน (1-12) เลข 2 หลัก
7. กด. ปี (ตั้งตามปีสากล)
8. กด. 4 (เลขจะไม่โชว์ที่จอ)
9. กด. Enter RT. (เครื่องรับข้อมูลและจบข้อมูล)

## หมายเหตุ

กดแต่ละครั้งเครื่องต้องมีสัญญาณทุกครั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.แอล. สตาร์เทรดดิ้ง  
อาคารชุดพจน์พัฒนาคอนโด เลขที่ 956/10 หมู่ 12  
ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทร. 02-917-4133, 02-917-5995 แฟกซ์. 02-917-5995

## วิธีการป้อนโปรแกรม

1. กด P2
2. กด 00
3. กด SA

	ชม.	นาที		
4. กด 80	00	00	EVY ENTER NA. SA	(ตั้งโปรแกรมบรรทัดเลื่อน)
5. กด 51	08	00	EVY ENTER NA. SA	(ออกภายในตั้ง 8:00 น.)
6. กด 51	17	00	EVY ENTER NA. SA	(ออกภายในตั้ง 17:00 น.)
7. กด 20	08	01	EVY ENTER NA. SA	(ผ้าหมักสีแดง 8:00 น.)
8. กด 40	17	00	EVY ENTER NA. SA	(ผ้าหมักสีน้ำเงิน 17:00 น.)
9. กด 11	05	00	EVY ENTER NA. SA	(เลื่อนช่องการ์ดเข้าก่อนเที่ยง)
10. กด 14	17	00	EVY ENTER SA.RT	(เลื่อนช่องการ์ดออกหลังเที่ยง)

(จบโปรแกรม)

## วิธีตั้งเวลาในการ์ดให้ตรงกับจอดิจิตอล

ปรับวันที่ ชั่วโมง นาทีในการ์ด ให้สังเกตได้หน้าปัทม์จะมีเหล็กยื่นออกมา 3 ตัว เขียนว่า H,D,M

H หมายถึง ตัวปรับกลเลื่อนชั่วโมง

D หมายถึง ตัวปรับกลเลื่อนวันที่

M หมายถึง ตัวปรับกลเลื่อนนาที

ในการปรับจะต้องกดตัว "M" นาทีให้เป็น "00" เสียก่อนแล้วจึงปรับตัว วันที่ ชั่วโมง นาที

\* เช็คโปรแกรม

P2-CO-SA-MP ↔ NA-RT

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.เอส.แอล. สตาร์เทรดดิ้ง  
อาคารชุดพจน์พัฒนาคอนโด เลขที่ 956/10 หมู่ 12  
ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510  
โทร. 02-917-4133, 02-917-5995 แฟกซ์. 02-917-5995

## การตั้งโปรแกรมเวลาการทำงาน

ก่อนที่ท่านจะตั้งโปรแกรมการทำงาน ท่านจะต้องทราบเสียก่อนว่า เครื่องท่านรุ่นใด สามารถตั้งโปรแกรมการทำงานใดได้บ้าง

รุ่น NE-800, EX-10 (สามารถตั้งสัญญาณออกภายนอก-ภายใน)

รุ่น NE-850, EX-9 (สามารถตั้งสัญญาณออกภายนอก-ภายใน และฝ่าหมึกน้ำเงิน-แดง)

รุ่น NE-860, EX-10 (สามารถตั้งสัญญาณออก ฝ่าหมึกน้ำเงิน-แดง ช่องเลื่อนการ์ด IN-OUT)

โดยใช้ CODE ดังต่อไปนี้

### 1. สัญญาณออกภายใน

กค 50 ออกดั่งขาว	5	วินาที
กค 51 ออกดั่งขาว	10	วินาที
กค 52 ออกดั่งขาว	15	วินาที
กค 53 ออกดั่งขาว	20	วินาที

### 2. สัญญาณออกภายนอก

กค 60 ออกดั่งขาว	5	วินาที
กค 61 ออกดั่งขาว	10	วินาที
กค 62 ออกดั่งขาว	15	วินาที
กค 63 ออกดั่งขาว	20	วินาที

### 3. สีฝ่าหมึก

20 รหัสฝ่าหมึก	สีแดง
40 รหัสฝ่าหมึก	สีน้ำเงิน

### 4. รหัสเลื่อนบรรทัดการ์ด

80 (จะต้องตั้งทุกครั้ง)

### 5. รหัสเลื่อนบรรทัดการ์ด เข้า-ออก การตอกบัตร (NE-860, EX-10)

1.1 รหัสเลื่อน เข้างานก่อนเที่ยง	(ช่อง 1)
1.2 รหัสเลื่อน ออกงานก่อนเที่ยง	(ช่อง 2)
1.3 รหัสเลื่อน เข้างานหลังเที่ยง	(ช่อง 3)
1.4 รหัสเลื่อน ออกงานหลังเที่ยง	(ช่อง 4)
1.5 รหัสเลื่อน เข้าล่วงเวลา	(ช่อง 5)
1.6 รหัสเลื่อน ออกล่วงเวลา	(ช่อง 6)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอส.แอล. สตาร์เทรดดิ้ง

อาคารชุดพจน์พัฒนาคอนโด เลขที่ 956/10 หมู่ 12

ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510

โทร. 02-917-4133, 02-917-5995 แฟกซ์. 02-917-5995